

manual

Alarm clock

Item: 16223

EN

NO

SV

Use

Insert one AA battery. Mind the polarity. The clock will set itself at 12:00 and wait for a radio signal. After 3-12 minutes the time will be set automatically. If it doesn't work the signal might be too weak at the chosen location. Try a different location and press the button "RESET" or "REC". It's also possible to set the time manually by pressing the button "M.SET" for 3 seconds. Press repeatedly to set the time.

Alarm

Set the alarm with the knob on the rear. It's activated with the switch on the right side. When the alarm sounds it's turned off with the same switch or paused for 5 min with the button "SNOOZE".

Illumination

Turn on the illumination for 3 seconds with the button "LIGHT".

Specifications

Illumination: Yes

Snooze: Yes (5 min)

Alarm: 1

Battery: 1x AA (not incl.)

Bruk

Sett inn et AA-batteri. Husk polariteten. Klokken stilles til 12:00 og venter på radiosignal. Etter 3-12 minutter stilles tiden inn automatisk. Hvis det ikke fungerer, kan signalet være for svakt på det valgte stedet. Prøv et annet sted og trykk på RESET eller REC. Alternativt kan tiden stilles inn manuelt ved å holde inne knappen M.SET i tre sekunder. Trykk gjentatte ganger for å stille inn tiden.

Alarm

Still inn alarmen med bryteren på baksiden. Den aktiveres med strømbryteren på høyre side. Når alarmen utløses, kan den deaktiveres med samme strømbryter eller settes på pause i 5 min. med knappen SNOOZE.

Belysning

Tenn belysningen i tre sekunder med knappen LIGHT.

Spesifikasjoner

Belysning: Ja

Slumring: Ja (5 min.)

Alarm: 1

Batteri: 1x AA (følger ikke med)

Användning

Sätt i ett AA-batteri. Tänk på polariteten. Klockan ställer sig på 12:00 och väntar på radiosignal. Efter 3-12 minuter ställs tiden in automatiskt. Om det inte fungerar kan signalen vara för svag på vald plats. Prova en annan plats och tryck på knappen "RESET" eller "REC". Alternativt kan tiden ställas manuellt genom att hålla knappen "M.SET" intryckt i 3 sekunder. Tryck upprepade gånger för att ställa in tiden.

Alarm

Ställ alarmet med vredet på baksidan. Det aktiveras med strömbrytaren på höger sida. När alarmet ljuder kan det stängas av med samma strömbrytare eller pausas i 5 min med knappen "SNOOZE".

Belysning

Tänd belysningen i 3 sekunder med knappen "LIGHT".

Specifikationer

Belysning:	Ja
Snooze:	Ja (5 min)
Alarm:	1
Batter1:	1x AA (medföljer ej)

